

## Memo Djetail/VolenduO

### 747-200 Felis // Mise à jour du CIVA

#### 1) Activer le tripe mix (conseillé de faire à la mise en route)

- Tournez le CDU sur **DSRTK/STS**
- Appuyez sur la touche 04 puis sur INSERT.

#### 2) Saisie des coordonnées de la station VOR

- Rentrez la fréquence du VOR choisi sur NAV1 pour le CIVA de gauche et /ou NAV2 pour le CIVA de droite et **vérifier l'affichage d'une distance DME sur le RMI**
- **Tournez le CDU sur WAYPT** puis maintenez la touche **9** enfoncée jusqu'à ce qu'elle reste enfoncée.
- Appuyez ensuite sur **7** pour entrer en mode de mise à jour
- Tournez le sélecteur de waypoint sur n'importe quel waypoint de 1 à 9
- Entrez les coordonnées de latitude, appuyez sur **INSERT** puis les coordonnées de longitude, appuyez sur **INSERT**



#### 3) Vérification de la distance DME

- **Tourner le CDU sur DIST/TIME** et vérifiez que la distance dans l'INS correspond à la distance affichée sur le RMI.



#### 4) Saisie de l'altitude et de la fréquence du VOR

- **Tournez le CDU sur WAYPT**
- Maintenez la touche **9** enfoncée jusqu'à ce qu'elle reste enfoncée, puis appuyez sur la touche **3**
- **Appuyez sur N** (touche 2 du clavier) puis entrez l'altitude **par incréments de 1000** pieds
  - de 0ft à 500fr saisir **0**
  - de 600 ft à 1500 ft saisir **1** pour 1000 ft
  - de 1600 ft à 2500 ft saisir **2** pour 2000 ft
  - de 2600 ft à 3500 ft saisir **3** pour 3000 ft
  - ....par exemple la balise VOR est à 2400 ft, il faut donc saisir 2 sur le clavier appuyer une première fois sur la touche "**2/N**" pour initialiser la saisie puis de nouveau sur la touche **2** pour saisir la valeur puis sur **INSERT** pour valider.
- **Appuyez sur N** (touche 2) puis entrez l'altitude **par incréments de 1000** pieds (ex : pour 2400 ft faire N2) puis sur **INSERT**
- **Appuyer sur E** (touche 6) puis entrer la fréquence VOR sur **5 digits** (ex 144.00 saisir 14400) puis sur **INSERT**
- Lorsque vous êtes prêt à démarrer la mise à jour DME, appuyez sur **WYPT GHG** et entrez le numéro du waypoint dans lequel vous avez mis les coordonnées puis l'altitude et la fréquence du VOR
- Appuyez sur **INSERT**



Pour le CIVA de gauche, le voyant INS UPDATING 1 s'allumera si la mise à jour démarre.

Pour le CIVA de droite, le voyant INS UPDATING 2 s'allumera si la mise à jour démarre.

Vous pouvez utiliser d'autres fonctions INS pendant la mise à jour du DME.

Tournez le CDU sur DSRTK/STS pour revenir à la fonction de point de cheminement normale.